

ETAPE	TACHES DETAILLEES	POINTS DE VIGILANCE	ENREGISTREMENTS
DOSAGE CHOU	* Chercher les palettes de seaux de chou au quai d'expédition * Enlever le couvercle des seaux * Enlever le film d'operculage des seaux * Transvaser le chou dans des bacs CVB * Transvaser les bacs CVB dans la trémie de la doseuse * Ne jamais intervenir dans la trémie avant d'avoir actionné l'arrêt d'urgence ! * Récupérer les portions de chou en sortie de doseuse et les placer dans les alvéoles	Respect du FIFO Défilmer les palettes avant leur entrée en salle de conditionnement Veiller à ce que la languette du couvercle soit bien absente Veiller à ce qu'aucun morceau de film ne tombe dans le chou Veiller à ne pas cogner les seaux contre les bacs pour ne pas les casser Racler le sol	
	POUR TOUTE OPERATION DE MONTAGE / DEMONTAGE, ACTIONNER L'ARRET D'URGENCE AVANT D'INTERVENIR		